保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。




聲寶18L電烤箱 使用説明書

KZ-HB18

User Manual

電壓	 110V / 60Hz	消耗功率	1380W
機體淨重	3.44Kg	它只堡佟	L420 ×W275 ×H270 (mm)




目録

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 4 使用方法
- 6 清潔與保養
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 發熱管
- 2 玻璃門
- 3 門把手
- 4 温控器旋鈕
- 5 定時器旋鈕
- 6 電源指示燈
- 7 火力旋鈕
- 8 烤網
- 9 烤盤
- 10 取盤架握把



使用前安全注意事項

- 烤箱使用過程中,機身外表及門的表面溫度較高切勿觸摸。
- 烤箱使用中應小心注意,烤箱放置位置應遠離兒童。
- 為防止電撃,禁止將電源線、插頭或烤箱其他零部件浸入水中。
- 不得將電源線懸掛在桌子、廚櫃的邊緣或熱表面。
- 當使用烤箱時發現電源插頭有損壞,應停止使用,並找維修人員進行維修。
- 應正確使用配套的烤箱附件,避免人為的操作而造成的火災或傷害。
- 烤箱不應放在靠近發熱器具、或微波爐附近使用。
- 在操作電烤箱時,必須使其周圍保持至少5cm的空間。
- 使用後或清洗前必須將插頭拔掉,待冷卻後再進行安裝或拆卸附件。
- 檢查電源與烤箱標明的額定電壓是否相同。
- 不得將玻璃和金屬物品、易燃物放入烤箱中燒烤,以免發生火災或危險。



使用前安全注意事項

- 不得將電烤箱放在紙板、塑膠、紙張上使用,以免發生火災。
- 使用完電烤箱後,應把開關旋鈕和定時旋鈕轉至"關"或"0"的位置。
- 不可在室外使用本烤箱,應放置在乾燥的環境中。
- 烤箱僅適用於家庭使用。
- 當玻璃門完全打開時,不可用玻璃門來放置食物。
- 使用電烤箱的時候,必須防止高溫油或其他易燃液體的接觸。

使用方法

- 去除烤箱保護材。
- 檢查烤箱的功能旋鈕和定時旋鈕都對應在"關"或"0"的位置。
- 檢查烤箱内所有附件,並在使用前用清水洗乾淨。
- 初次使用電烤箱之前,將溫控器設置到最大,預熱15分鐘。
- 烤箱設定不足「10」分鐘時,請先旋轉至「10」分鐘之刻度後,再依反時鐘旋至所需時間位置。

功能說明

- 火力旋鈕:三種烘烤方式(ご上層烘烤、こ下層烘烤、ご上下層烘烤)。
- 定時器旋鈕:1.按順時針方向旋轉,可以設置烹調時間(10-60分鐘),聽到一聲清脆鈴聲,表示烤箱停止運行。
 2.逆時鐘旋轉可連續加熱烘烤(注意使用連續加熱功能時需要有人員在場以策安全)。
- 電源指示燈:使用過程中,電源指示燈會一直亮。

使用方法

操作方法

- 依需求調整火力,單層的烘烤適合烤肉片、披薩和蛋糕等易熟的食物。雙層的烘烤適合烤魚肉、麵包等。
- 把烤網放在中層架上。
- 將食物放在烤盤内,再將烤盤放到烤網上。
- 打開開關。
- 完成烘烤後,應使用隔熱手套或取盤架取出烤盤和烤網,以免燙傷。
- 完成後把開關關掉。

清潔保養

- 烤箱的内外表面、烤盤、烤網的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭,並用清水擦乾淨。
- 避免使用金屬刷子來清洗,以免損壞烤箱内外表面及烤盤、烤網的保護層。
- 避免使用汽油、抛光劑等有毒和腐蝕性的清潔劑進行清潔。
- 使用烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾淨後再行使用。



M 生活小常識

使用烤箱烘培、料理時,多少會沾到一些食材,因此使用一段時間後,烤箱内的汙漬和混雜味道也隨之產生。 聲寶小家電提供您清潔污漬和消除異味的小撇步:

清潔污漬方式

- 1. 烤箱中擺放一碗水,加熱後讓水蒸氣充滿烤箱内。
- 2. 待水蒸氣的熱度將油漬分解後,再用海綿擦拭即可。

注意:操作時干萬要小心,不要被燙到。

消除異味方式

- 1. 將檸檬汁或醋與水調和。
- 2. 用海綿沾調和後之檸檬汁或醋,擦拭箱體内壁一遍。
- 3. 將烤箱門打開,風乾約二個小時後,惱人的異味就會逐漸消失。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登入》



售後服務

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時,請立即關閉電源,拔掉插頭,儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理,切勿自行拆修,以免發生危險。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



盡口際

- 名稱:韓達工業有限公司
- 地址:台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話:(02)8912-1000